

810

Vibration Tester

Safety Information

Ürününüzü kaydettirmek, kılavuzları indirmek ve daha fazla bilgi edinmek için www.fluke.com adresine gidin. Radyo frekans sertifikası için bkz. www.fluke.com.

Bir **Uyarı** işareti, yaralanma veya ölümlle sonuçlanabilecek tehlikeli durumları ve eylemleri belirtir.

Uyarı

Kişisel yaralanmaları önlemek için:

- **Yalnızca bu kılavuzda belirtildiği şekilde kullanın; aksi takdirde Test Cihazının sağladığı koruma zarar görebilir.**
- **Herhangi bir hasar tespit ederseniz cihazı kullanmayın. Test Cihazını kullanmadan önce kutusunu inceleyin. Çatlak veya eksik plastik olup olmadığına bakın.**
- **Ürünü çalıştırmadan önce pilin sabit bir şekilde yerine oturduğundan emin olun.**
- **Patlayıcı gaz, buhar veya tozların yakınında kullanmayın.**
- **Tehlikeli yerlerde çalışırken yerel veya ulusal yetkili mercilerin belirlediği, doğru koruyucu ekipmanları kullanın.**
- **Tehlikeli yerlerde çalışırken yerel ve ulusal güvenlik koşullarına uyun.**
- **Makineye yansıtıcı bant yapıştırırken yaralanmayı önlemek için döner makineyi durdurun. Şafta veya makinenin diğer dönen parçasına yansıtıcı bant yapıştırın. Makineyi yeniden başlatın ve normal çalışma koşullarına ulaşana kadar bekleyin.**
- **Sensör konumunun ve montajın güvenliği tehlikeye atmasına izin vermeyin. Daima kişisel güvenliğin gerektirdiği en iyi konum ve montaj tekniklerinin bileşimini sağlayın.**

Döner Ekipmanlar

⚠ Uyarı

Kişisel yaralanmaları önlemek için:

- Döner ekipmanların çevresinde dikkatli olun.
- Kablo ve kayışları muhafaza içinde tutun.

Takometre

⚠⚠ Uyarı

Kişisel yaralanmaları önlemek için veya Ürünün zarar:

- Lazer ışığını doğrudan gözlere yöneltmeyin.
- Patlayıcı gaz, buhar veya tozların yakınında kullanmayın.
- Açmayın. Takometre, kullanıcının bakım yapabileceği parçalar içermez.
- Kullanımda olmadığında, her zaman muhafazasına yerleştirin.



gbk15.eps










Lazer Güvenlik Önlemleri

⚠⚠ Uyarı

Takometre, Sınıf 2 lazer işaretçisi içerir. Kişisel yaralanmaları önlemek için:

- Göze zarar gelmesini önlemek için lazeri doğrudan göze ya da dolaylı olarak yansıtıcı yüzeylere yöneltmeyin.
- Burada belirtilmeyen kullanım şekli, tehlikeli lazer radyasyonuna maruz kalmayla sonuçlanabilir.
- Takometreyi bu belgede belirtilmeyen bir şekilde kullanmayın, aksi takdirde ekipmanla sağlanan koruma zayıflayabilir.
- Lazer ışığını insanlara veya hayvanlara yöneltmeyin.

İşaretler

İşaret	Açıklama
	Tehlike Riski. Önemli bilgiler. Kılavuza bakın.
	Pil durumu
 Li-ion	Bu ürün Lityum-iyon pil içerir. Katı atıklarla karıştırmayın. Bitmiş piller yetkin bir geri dönüşüm uzmanı veya tehlikeli madde uzmanı tarafından atılmalıdır. Geri dönüşüm bilgileri için yetkili Fluke Servis Merkezi ile irtibata geçin.
	Kuzey Amerika güvenlik standartlarına uygunluğu CSA Grup tarafından onaylanmıştır.
	İlgili Avustralya EMC standartlarına uygundur.
	Avrupa Birliği direktiflerine uygundur.
	Uyarı. Sınıf 2 Lazer Ürünü. Lazer radyasyonu. Işına uzun süre bakmayın.
	Bu ürün, WEEE Direktifi işaret gerekliliklerine uygundur. Ekli etiket, bu elektrikli/elektronik ürünü evsel atıklarla birlikte bertaraf etmemeniz gerektiğine işaret eder. Ürün Kategorisi: WEEE Yönergesi Ek I'deki ekipman türlerine göre, bu ürün Kategori 9 "İzleme ve Kontrol Araçları" ürünü olarak sınıflandırılmıştır.
	İlgili Güney Kore EMC standartlarına uygundur.

Güvenlik Teknik Özellikleri

Pil türü.....Lityum iyon, 14,8 V, 2,55 Ah

Çalışma Sıcaklığı.....32 °F ila 122 °F (0 °C ila 50 °C)

Saklama Sıcaklığı.....-4 °F ila 140 °F (-20 °C ila 60 °C)

Yükseklik.....2000 m

SINIRLI GARANTİ VE SORUMLULUK SINIRI

Fluke Vibration Tester, normal kullanım ve servis koşulları altında işçilik ve malzemeye dayalı arızalara karşı teslimat tarihinden itibaren üç yıllık garanti kapsamındadır. Aynı garanti Takometre ve Sensör için de geçerlidir ancak bunlar teslimat tarihinden itibaren bir yıllık kapsamdadır. Parçalar, ürün onarımları ve servisler 90 gün garantilidir. Bu garanti, yalnız asıl satın alan veya Fluke yetkili ara satıcısının son kullanıcı müşterisi için geçerlidir ve sigortalar, atılır piller veya Fluke şirketinin kanısınca yanlış kullanılmış, değiştirilmiş, ihmal edilmiş, saflığı bozulmuş ya da kaza ile veya normal dışı kullanım veya ele alma sonucunda hasara uğramış hiç bir ürün için geçerli değildir. Fluke, yazılımın teknik çalışma özelliklerine önemli derecede uygun çalışacağını ve kusursuz bilgi saklama ortamı üzerine gerektiği gibi kaydedilmiş olduğunu 90 gün bir süre için garantiler. Fluke, yazılımın kesintisiz çalışacağını ya da hatasız olacağını garantiemez.

Fluke yetkili ara satıcılar, bu garantiyi yeni ve kullanılmamış ürünler için yalnız son kullanıcı müşterilerine verebilir, ancak Fluke adına daha fazla veya daha başka bir garanti veremez. Garanti desteği yalnızca, ürün Fluke yetkili satış noktası aracılığıyla satın alındıysa ya da Alıcı geçerli uluslararası fiyatı ödemişse verilir. Fluke, ürünün bir ülkede satın alınıp onarım için başka bir ülkeye gönderilmesi durumunda, parça onarım / değiştirme ithal ücretini faturalama hakkını saklı tutar.

Fluke şirketinin garanti yükümlülüğü, şirketin seçiminde, garanti süresi içinde Fluke yetkili servis merkezine geri verilen kusurlu ürünün satın alım fiyatını geri verme, ücretsiz onarımı veya değiştirilmesi ile sınırlıdır.

Garanti hizmetini almak için, en yakın Fluke yetkili servis merkezine giderek geri iade onay bilgilerini alınız, sonra da ürünü sorunun bir anlatımı ile birlikte, posta ve sigorta ücreti önceden ödenmiş olarak (Varış Noktası İçin Ücretsiz Gönderim (FOB)) o servis merkezine gönderiniz. Fluke, ulaşım sırasında hasarlar için sorumluluk almaz. Garanti onarımından sonra ürün, ulaşım ücreti önceden ödenmiş olarak (Varış Noktası İçin Ücretsiz Gönderim) Alıcıya geri gönderilecektir. Fluke, bozukluğun ihmal, yanlış kullanım, ürün saflığının bozulması, değiştirme, kaza veya ürünün belirlenen elektrik derecelendirmesi dışında kullanım sorununu aşırı voltaj dahil, normal dışı kullanım veya ele alım koşulları ya da mekanik bileşenlerin normal aşınması ve eskimesi nedeniyle olduğunu saptarsa, onarım masrafları için bir tahminde bulunacak ve işe başlamadan önce onay alacaktır. Onarımdan sonra ürün, ulaşım ücreti önceden ödenmiş olarak Alıcıya geri gönderilecek ve Alıcı, onarım ve geri gönderim ücretleri (Mal Çıkış Noktası İçin Ücretsiz Gönderim (FOB)) için faturalanacaktır.

BU GARANTİ, ALICININ TEK VE YALNIZ KENDİSİNE TANINAN ÇÖZÜM HAKKI OLUP, PAZARLANABİLİRLİK VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ İMA EDİLEN GARANTİLER DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMASIZIN AÇIK VEYA İMA EDİLEN TÜM DİĞER GARANTİLERİN YERİNE GEÇER. FLUKE, HERHANGİ BİR NEDEN VEYA TEORİ SONUCU OLUŞAN ÖZEL, DOLAYLI, NİHAİ VEYA TESADÜFİ VERİ KAYBI DAHİL, HIÇ BİR KAYIP VE ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Bazı ülke ve eyaletler, ima edilen bir garanti maddesinin sınırlanmasına ya da tesadüfi veya sonuçsal zararların sınırlanması veya kapsam dışı bırakılmasına izin vermediğinden, bu garantinin sınırlanması veya kapsam dışında bırakılması her alıcı için geçerli olmayabilir. Bu Garantinin herhangi bir maddesi bir mahkeme veya başka bir yargı yetkili karar organı tarafından geçersiz veya yürürlüğe konamaz olduğunda, bu uygulama, diğer hükümlerin geçerlik ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands