


FLUKE®

FLK-TI-SBP3 Smart Battery Pack

Ohjevihko

Fluke FLK-TI-SBP-3 Smart Battery Pack -akku on kentällä vaihdettava ladattava litium-ioniakku, nimellisarvot 7,4 V 19 Whr.



PN 3481470 August 2009 (Finnish)

© 2009 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA.

All product names are trademarks of their respective companies. Specifications are subject to change without notice.

Turvaohjeet

Käytä FLK-TI-SBP3-akkuta vain tässä ohjevihkossa tai muussa Fluke-tuotteen käyttöoppaassa kuvatulla tavalla. FLK-TI-SBP3:ssa olevat symbolit on lueteltu taulukossa 1.

Varoitus tarkoittaa vaaratilannetta ja -toimea, joka voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman.

Varoimi tarkoittaa tilaa tai toimintoa, joka voi vahingoittaa kuvanninta tai aiheuttaa pysyvän tietojen katoamisen.

⚠ Varoitus

Vammojen välttäminen:

- Älä avaa akkua äläkä päästä sitä oikosulkuun.
- Älä altista akkua yli 50 °C:n lämpötiloille.
- Älä yritä polttaa tai rikkoa akkua.
- Käytä akun lataamisessa tai tuotteen käytössä vain verkkolaitteita, jotka Fluke on hyväksynyt tuotetta varten.

Taulukko 1. Symbolit

Symboli	Kuvaus
CE	Noudattaa Euroopan unionin ja EFTAn vaatimuksia.
CSA	Noudattaa asianmukaisia Kanadan ja Yhdysvaltojen standardeja.
⚠	Tärkeitä tietoja. Katso ohjekirjaa.
Li-ion	Litium-ioniakku Sitä ei saa heittää kiintojätteisiin. Käytetyt akut on annettava pätevä jätahuoltoyrityksen tai vaarallisten aineiden käsittelijän hävitettäväksi paikallisten määräysten mukaan. Pyydä kierrätystietoja valtuutetusta Fluken huoltokeskuksesta.
♻	Tätä tuotetta ei saa hävittää lajittelemattomissa yhdyskuntajätteissä. Katso Fluken verkkosivustolta kierrätystietoja.

Akun lataaminen

Ennen akun ensimmäistä käyttökertaa lataa akkua kaksipaikkaisessa lataustelineessä vähintään kaksi ja puoli tuntia. Täydelliset latausohjeet ovat Ti32- ja TiR32-lämpökuvantimen käyttöoppaassa.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot ovat taulukossa 2.

Taulukko 2. Tekniset tiedot

Akun tyyppi	Litium-ioni, 7,4 V, 19 Whr
LED-näyttö	5-osainen LED-näyttö ilmaisee varaustason
Mitat	124 mm x 58,4 mm x 42,4 mm
Akun latautumis aika	2,5 tuntia täyteen lataukseen
Käyttölämpötila	-20 °C–50 °C
Varastointilämpötila	-20 °C–50 °C
Latauslämpötila	0 °C–40 °C
Ilmankosteus	0–95 % kondensoimaton
UN/DOT-kuljetus	Litium-ioniakku, UN Tests and Criteria Manual, Part III, Subparagraph 38.3 -vaatimusten mukainen.

Yhteydenotto Flukeen

Ota yhteyttä Flukeen soittamalla johonkin seuraavista numeroista:

- USA: 1-800-760-4523
- Kanada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- Eurooppa: +31 402-675-200
- Japani: +81-3-3434-0181
- Singapore: +65-738-5655
- Kaikkialla maailmassa: +1-425-446-5500

Voit myös käydä Fluken verkkosivustossa osoitteessa www.fluke.com.

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa <http://register.fluke.com>.

Jos haluat lukea, tulostaa tai ladata viimeisimmän käsikirjan täydennysosan, käy sivustossa <http://us.fluke.com/usen/support/manuals>.

RAJOITETTU TAKUU JA VASTUUNRAJOITUS

Valmistaja takaa yhden vuoden ajaksi ostopäivästä, että tässä Fluke-tuotteessa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä. Tämä takuu ei kata sulakkeita, vaihdettavia akkuja tai onnettomuudesta, huolimattomuudesta, väärinkäytöstä, muunnoksesta, saastumisesta tai epänormaalista käytöstä tai käsittelystä johtuvia vahinkoja. JÄLLEENMYYYJILLÄ EI OLE OIKEUTTA MYÖNTÄÄ MITÄÄN MUUTA TAKUUTA FLUKEN PUOLESTA. Jos tuote tarvitsee takuuhuoltoa, ota yhteyttä lähimpään Fluken valtuuttamaan huoltokeskukseen saadaksesi takuupalautukseen tarvittavat tiedot ja lähetä sitten tuote kyseiseen huoltokeskukseen ja toimita mukana ongelman kuvaus.

TÄMÄ TAKUU ON OSTAJAN AINOA KORVAUSVAATIMUS. FLUKE EI ANNA MITÄÄN MUITA ILMAISTUJA TAI KONKLUDENTTISIA TAKUITA, KUTEN TAKUUTA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. FLUKE EI OLE KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURANNAISISTA VAHINGOISTA TAI TAPPIOISTA, PERUSTUIVATPA NE MIHIN TAHANSA SYYHYN TAI TEORIAAN. Joissain maissa konkludenttisten takuiden tai satunnaisten tai seuraamuksellisten vahinkojen korvausvelvollisuuden rajoittaminen tai epääminen ei ole sallittua, joten vastuun rajoitus ei välttämättä koske Sinua.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
Alankomaat