


FLUKE®

FLK-TI-SBC3B

Charging Base/Power Supply with Adapters

Talimat Sayfası

Fluke FLK-TI-SBC3B Şarj Ünitesi/Adaptörlü Güç Kaynağı, Fluke FLK-TI-SBP3B Isı Görüntüleyicileri için Akıllı Pil Takımı'nı şarj eder. FLK-TI-SBC3B şarj ünitesi, güç kaynağı ve güç çıkışı adaptörlerinden oluşur.



PN 4352179 May 2013 (Turkish)

© 2013 Fluke Corporation. All rights reserved.

All product names are trademarks of their respective companies. Specifications are subject to change without notice.

Güvenlik Bilgileri

FLK-TI-SBC3B ürününü yalnızca bu talimat sayfasında veya başka bir Fluke ürününe-yönelik el kitabında belirtildiği şekilde kullanın. FLK-TI-SBC3B ürününde kullanılan sembollerin bir listesi için Tablo 1'e bakın.

Uyarı, kullanıcı için tehlikeli olan koşulları ve prosedürleri tanımlar. **Dikkat**, Ürüne veya test edilen cihaza hasar verebilecek koşulları ve prosedürleri tanımlar.

⚠ Uyarı

Yaralanmayı önlemek için:

- **Pil takımını sökmeyin veya takıma kısa devre yaptırmayın.**
- **Pil takımını 50 °C'nin (122 °F) üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın.**
- **Pil takımını yakmayın veya herhangi bir parçasını sökmeyin.**
- **Pili şarj etmek veya ürüne güç vermek için yalnızca Fluke tarafından ürün için onaylanmış ac adaptörleri kullanın.**

Tablo 1. Semboller

Sembol	Açıklama
CE	Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği koşullarına uygundur.
⊖ ⊕	Görüntüleyici, pilin şarj cihazına bağlı.
N10140	İlgili Avustralya standartlarına uygundur.
CS US	İlgili Kanada ve ABD standartlarına uygundur
⚠	Önemli bilgiler. El kitabına bakın.
♻	Bu ürün, WEEE Direktifi (2002/96/EC) işaret gerekliliklerine uygundur. Ekli etiket, bu elektrikli/elektronik ürünü evsel atıklarla birlikte bertaraf etmemeniz gerektiğine işaret eder. Ürün Kategorisi: WEEE Direktifi Ek 1'deki ekipman türlerine göre, bu ürün Kategori 9 "İzleme ve Kontrol Araçları" ürünü olarak sınıflandırılır. Bu ürünü sınıflandırılmamış belediye atığı olarak atmayın. Geri dönüşüm bilgileri için Fluke web sitesine gidin.

Pili Şarj Etme

Pil takımını ilk kez kullanmadan önce, pili iki yuvalı şarj ünitesinde en az iki buçuk saat şarj edin. Şarj etme talimatlarının tamamı için, bkz. Isı Görüntüleyicileri Kullanıcı El Kitabı.

Teknik Özellikler

Teknik özellikler için bkz. Tablo 2.

Tablo 2. Teknik Özellikler

Pil Şarjı	10-15 Vdc 2 A veya şu nominal değerlerdeki ac adaptörüne sahip Görüntüleyici'deki pil şarj takımı: 100-240 Vac 50/60 Hz, 15 V 2 A.		
Şarj / Güç LED'i	Durum	Şarj LED'i	Güç LED'i
	kapalı	pil algılanmadı	dc güç girişi yok
	sönük yeşil	şarj oldu	dc güç mevcut
	yanıp sönen yeşil	şarj oluyor	na
yanıp sönen kırmızı	hata	na	
Boyutlar	159,5 mm x 68,9 mm x 51,3 mm (6,28 inç x 2,71 inç x 2,02 inç)		
Çalışma sıcaklığı	-10 °C ila 70 °C (-14 °F ila 158 °F)		
Depolama sıcaklığı	Pil olmadan -20 °C ila 80 °C (-4 °F ila 176 °F)		
Nem Aralığı	10 % ila 95 %, yoğuşmasız		

Fluke ile İletişim

Fluke ile iletişim kurmak için aşağıdaki numaralardan birini arayabilirsiniz:

- ABD: 1-800-760-4523
- Kanada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- Avrupa: +31 402-675-200
- Japonya: +81-3-3434-0181
- Singapur: +65-6799-5566
- Dünyanın her yerinden: +1-425-446-5500

Veya www.fluke.com adresindeki Fluke web sitesini ziyaret edin.

Cihazınızı kayıt ettirmek için, <http://register.fluke.com> adresini ziyaret edebilirsiniz.

En yeni elkitabı eklerini görüntülemek, yazdırmak veya indirmek için, <http://us.fluke.com/usen/support/manuals> adresini ziyaret edebilirsiniz.

SINIRLI GARANTİ VE SORUMLULUK SINIRI

Bu Fluke ürününün malzeme ve işçilik arıza bakımı satın alıma tarihinden sonra bir yıl ücretsizdir. Bu garanti, sigortaları, tek kullanımlık pilleri veya kaza, ihmal, yanlış kullanım, değişiklik yapma, kirlilik veya anormal çalışma ve kullanım koşullarını kapsamaz. Bu ürünün satıcılarının, Fluke adına başka herhangi bir garanti verme yetkisi yoktur. Garanti süresi boyunca servisten faydalanabilmek, iadeyle ilgili yetkili belge alabilmek için en yakın Fluke yetkili servis merkeziyle irtibata geçin, daha sonra ürünü sorunun açıklamasıyla beraber Servis Merkezi'ne gönderin.

BU GARANTİ SİZİN TEK ÇÖZÜMÜNÜZDÜR. BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ BAŞKA HİÇBİR GARANTİ, AÇIK YA DA KAPALI OLARAK, VERİLMEMİŞTİR. FLUKE, HERHANGİ BİR NEDEN VEYA TEORİ SONUCU OLUŞAN ÖZEL, DOLAYLI, NİHAİ VEYA TESADÜFİ VERİ KAYBI DAHİL, HİÇ BİR KAYIP VE ZARARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. Bazı devletler, ima edilmiş bir garantinin ya da arıza veya nihai hasarların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermediğinden, bu sorumluluk sınırlaması sizin için geçerli olmayabilir.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
ABD

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
Hollanda