

# Ti90, Ti95 Ti100, Ti105, Ti100, Ti125 TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers

## *Güvenlik Bilgileri*

[www.fluke.com](http://www.fluke.com) adresine giderek ürününüzü kaydettirebilir ve daha fazla bilgi edinebilirsiniz.


**Uyarı**, kullanıcı için tehlikeli olan koşulları ve prosedürleri tanımlar.

### **Uyarı**

**Göz hasarı ve kişisel yaralanmaları önlemek için:**

- **Lazere bakmayın.** Lazeri direkt olarak insanlara veya hayvanlara ya da dolaylı olarak yansıtıcı yüzeylere tutmayın.
- **Optik cihazlı lazerlere (örneğin dürbün, teleskop, mikroskop) direkt olarak bakmayın.** Optik cihazlar lazeri odaklayarak gözler için tehlikeli olabilirler.
- **Ürünü yalnızca belirtildiği şekilde kullanın, aksi takdirde lazer radyasyonuna maruz kalınabilir.**
- **Ürünü açmayın.** Lazer ışığı gözler için zararlıdır. Ürünü yalnızca onaylı teknik bir tesiste tamir ettirin.

Ürünün mercek kapağı içinde ek lazer uyarı bilgisi bulunmaktadır.



gju05.eps

### ⚠ Uyarı

Kişisel yaralanmaları önlemek için:

- Ürünü kullanmadan önce tüm güvenlik bilgilerini okuyun.
- Tüm talimatları dikkatlice okuyun.
- Ürünü yalnızca belirtilen şekilde kullanın, aksi takdirde Ürün tarafından sağlanan koruma geçersiz kalabilir.
- Yanlış ölçümleri önlemek için, düşük pil göstergesi görüldüğünde pilleri değiştirin.
- Ürünü patlayıcı gazların yakınında kullanmayın.
- Doğru çalışmaması durumunda Ürünü kullanmayın.
- Ürün hasarlı ise kullanmayın.
- Gerçek sıcaklıklar için emisivite bilgisine bakın. Yansıtıcı nesnelere gerçek sıcaklık ölçümlerinden daha düşük sonuçlar verir. Bu nesnelere yanık tehlikesine neden olur.
- Pili sökmeyin.
- Pili şarj etmek için yalnızca Fluke tarafından onaylanan güç adaptörlerini kullanın.
- Pil hücrelerini veya pil paketlerini sökmeyin veya ezmeyin.
- Yalnızca belirtilen yedek parçaları kullanın.
- Ürünü onaylı bir teknisyene tamir ettirin.

## İşaretler

| İşaret  | Açıklama   |
|---|--|
|    | Pil durumu. Pil simgesi hareket ediyorsa pil şarj ediliyor.  |
|    | Ses göstergesi   |
|    | Kayıt duraklatma göstergesi  |
|    | Video kaydı devam ediyor   |
|    | Açık/Kapalı İşareti  |
|    | Önemli bilgiler. Kılavuza bakın.   |
|    | İlgili Avustralya standartlarına uygundur.   |
|    | İlgili Güney Kore EMC standartlarına uygundur.   |
|    | AC gücüne bağlıdır. Pil çıkarılmıştır.   |
|    | Görüntülenen görüntüyle ilişkili ses kaydı.  |
|    | IR-PhotoNotes™ göstergesi  |
|    | Video dosyası göstergesi   |
|    | Uyku modu  |
|    | Uyarı. Lazer.  |
|    | İlgili Kanada ve ABD standartlarına uygundur.  |
|  | Japonya Kalite Birliği   |
|  | Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği koşullarına uygundur.   |
|  | Bu Ürün, lityum-iyon pil içerir. Katı atıklarla karıştırmayın. Bitmiş piller kalifiye bir geri dönüşüm uzmanı veya tehlikeli madde uzmanı tarafından tasfiye edilmelidir. Geri dönüşüm bilgileri için yetkili Fluke Servis Merkezi ile irtibata geçin.   |
|  | Bu ürün, WEEE Yönergesi (2002/96/EC) işaret gerekliliklerine uygundur. Ekli etiket, bu elektrikli/elektronik ürünü evsel atıklarla birlikte bertaraf etmemeniz gerektiğini belirtir. Ürün Kategorisi: WEEE Yönergesi Ek I'deki ekipman türlerine göre, bu ürün Kategori 9 "İzleme ve Kontrol Araçları" ürünü olarak sınıflandırılır. Bu ürünü ayrıştırılmamış belediye atığı olarak atmayın. Geri dönüşüm bilgileri için Fluke web sitesine gidin. |

## **Güvenlik Teknik Özellikleri**

Çalışma sıcaklığı ..... -10°C ila +50°C

Çalışma sıcaklığı

(pil paketi olmadan) ..... -20°C ila +50°C

Pil şarj etme sıcaklığı ..... 0°C ila 40°C

### **SINIRLI GARANTİ VE SORUMLULUK SINIRI**

Bu Fluke ürünü, satın alındıktan iki yıl sonra işçilik ve malzeme kusurları açısından garanti dışında kalır. Bu garanti, sigortaları, tek kullanımlık pilleri veya kaza, ihmal, yanlış kullanım, değişiklik yapma, kirlilik veya anormal çalışma ve kullanım koşullarını kapsamaz. Bu ürünün satıcılarının, Fluke adına başka herhangi bir garanti verme yetkisi yoktur. Garanti süresi boyunca servisten faydalanabilmek, iadeyle ilgili yetkili belge alabilmek için en yakın Fluke yetkili servis merkeziyle irtibata geçin, daha sonra ürünü sorunun açıklamasıyla beraber Servis Merkezi'ne gönderin.

**BU GARANTİ SİZİN TEK ÇÖZÜMÜNÜZDÜR. BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ BAŞKA HİÇBİR GARANTİ, AÇIK YA DA KAPALI OLARAK VERİLMEMİŞTİR. FLUKE, HERHANGİ BİR NEDEN SONUCU OLUŞAN ÖZEL, DOLAYLI, NİHAİ VEYA TESADÜFİ VERİ KAYBI DAHİL, HİÇBİR KAYIP VE ZARARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.** Bazı devletler, ima edilmiş bir garantinin ya da arızı veya nihai hasarların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermediğinden, bu sorumluluk sınırlaması sizin için geçerli olmayabilir.

Fluke Corporation  
P.O. Box 9090  
Everett, WA 98206-9090  
U.S.A.

Fluke Europe B.V.  
P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
The Netherlands